

w e i b l e n

Weidenweg 24a
D-88696 Owingen

Johannes Weiblen < Weidenweg 24a < D-88696 Owingen

Telefon 0049 7551 1607
FAX 0049 7551 67458
e-mail: info@weiblen.de
Internet/Shop: www.weiblen.de

Gebrauchshinweise zu Warmleim, Knochenleim, Hautleim usw.

Spezialwerkzeuge und Werkzeuge

Stand 12/2011

Sehr geehrter Anwender,

Knochen-, Haut- und Hasenleime sind sog. Warmleime. Diese stehen als Perlen oder Pulver zur Verfügung und müssen vor dem Einsatz zuerst in Wasser vorgequollen und dann im Wasserbad erwärmt werden. Dabei sollte die Temperatur 60 ° C nicht übersteigen.

Wird dieser gekocht, verliert der Leim an Elastizität und Klebekraft. Deshalb sollten Sie die Erwärmung überwachen. Mit sog. Warmleimkochern, die einen Temperaturbegrenzer haben und dessen Leimtopf im Wasserbad erhitzt wird, wird dieses Vorgehen erleichtert.

Beim Abkühlen des flüssigen Leims wird dieser gallertartig fest. Erneutes Erwärmen verflüssigt diesen wieder.

Die Haltbarkeit von Warmleimen kann durch die Aufbewahrung im Kühlschrank und durch die Verwendung von abgekochtem Wasser bei der Aufquellung und durch die Beimischung von einem Konservierungsmittel wie 0,5 % Biodocarb verlängert werden.